

## Installations-, Wartungs- und Reparaturhandbuch Installation, maintenance and repair manual

# Ecolab Institutional SolidCentral - Dispenser

Dosiergerät zur Verflüssigung von Solid Produkten für die Anwendung in Geschirrspülmaschinen Dosing unit for liquefying solid products for use in dishwashers





1		Allgemeines	4
••	11	Montane und Installation	
	1.1	Warting und Paparatur	+۸
	1.2	Waltung und Kepatatu	
	1.3	Iransportschaden	
	1.4	Gewahrleistungsumfang	
	1.5	Kontaktadresse / Hersteller	4
2.		Sicherheit	5
	2.1	Hinweise zur Sicherheit	5
	2.2	Wasserdrucktemperatur	5
	23	Besondere Kennzeichnungen	5
	2.0		5
	2.4	Aufzahlungen	
	2.5	Spezielle Sicherheitsmohnen für das Wechsein der Kapsein	
	2.6	Wichtige Kennzeichnungen auf dem Gerat	5
З.		Funktionsbeschreibung	6
	3.1	Prozessschritt Befüllung	8
	3.2	Prozessschritt Umwälzung/LF-Messung	8
	33	Prozesschritt Abdosierung	8
	3.4	Prozesschrift Kansel-Leermeldeerkennung	0 R
4	0.4	Prozesserina rapidi Economica Control and Strating	0
4.		Montage und Installation	9
	4.1	Montageort	9
	4.2	Wandmontage	9
	4.3	Anschluss an Hauswasserversorgung	10
	4.4	Spannungsversorgung	10
	4.5	Anbindung an die GGSM-Dosiertechnik	11
5		Inbetriebnahme	12
6.		Podiopung	12
υ.	0.4		13
	6.1	Iastentunktionen	
	6.2	Bedeutung der verwendeten Symbole	
	6.3	Erklärung der Display Anzeige	14
	6.4	Betriebsdaten	14
	6.5	Programmierstruktur	15
	6.6	Einstellen der Parameter	
	67	Betriebszustand OEE"	16
7	0.1		17
1.		remerbenanduung	17
8.		wartung, Reparatur	18
	8.1	Wartungsplan/Wartungsintervall	
	8.2	Ansatzbehälter reinigen	18
	8.3	Kreiselpumpe überprüfen	
	8.4	Ecoplus-Future Solid Dispenser	19
9		Technische Daten	20
10	<b>`</b>	Vortrabtunggelen	<u>20</u> 01
10	).		ZI
11		Ersatzteile / Zubehör	22
	11.1	Ersatzteile	22
	11.2	Zubehör	22
12		DVGW-Baumusterprüfzertifikat	
13	2	Konformitätserklärung	24
10	<b>.</b>		
14		Annang: Ecopius Intranet Zugang	25
1.		General information	28
	1.1	Assembly and installation	28
	1.2	Maintenance and repair	
	1.3	Transport damage	
	1.4	Extent of warranty	
	1.5	Contact address/manufacturer	28
n			20 ົາດ
۷.	0.4	Calcty information	
	2.1	Salety information	
	2.2	vvater pressure and temperature	
	2.3	Special indicators	
	2.4	Bullet points	29
	2.5	Special safety information for changing the capsules	29
	2.6	Important markings on the unit	29
3		Function description	30
э.	31	Process sten - Filling	00
	3.2	Process sten - Circulation/I E measurement	20
	2.2	Process the Policing	ےد مم
	3.3	Flocess step - Dosing.	
	3.4	Process step - Capsule empty signal indicator	
4.		Assembly and installation	33
	4.1	Installation site	33
	4.2	Mounting on the wall	33
	4.3	Connection to domestic water supply	34
	4.4	Power supply	34
	4.5	Connecting to the DW dosing equipment	35
F		Start-un	 ວດ
о. С			30
6.		operation	37
	6.1	Key functions	37
⊿1.	7102225	Inst-Ren-Manual SCD 2013-10- 2 Pov. 04/	2012-1
<b>T</b>   .	1102200		_ບາວ-1



Meaning of symbols used	
Explanation of the display messages	
Operating data	
Programming structure	39
Setting the parameters	40
Operating status "OFF"	40
Troubleshooting	41
Maintenance, repairs	42
Maintenance schedule/interval	42
Preparation tank cleaning	42
Check circulating pump	42
Ecoplus Future Šolid Dispenser	43
Technical Data	44
Wiring diagram	45
Spare parts/accessories	46
Spare parts	46
Accessories	46
DVGW type examination certificate	47
Conformity declaration	48
Appendix: Ecoplus Intranet access	49
	Meaning of symbols used Explanation of the display messages Operating data Programming structure Setting the parameters Operating status "OFF" Troubleshooting Maintenance, repairs Maintenance, repairs Maintenance schedule/interval Preparation tank cleaning Check circulating pump Ecoplus Future Solid Dispenser Technical Data Wiring diagram Spare parts/accessories Spare parts Accessories DVGW type examination certificate Conformity declaration Appendix: Ecoplus Intranet access



## 1. Allgemeines

Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen zur Bedienung für den ECOLAB Institutional *SolidCentral - Dispenser (SCD)*.

(		Bei den deutschsprachigen Kapiteln dieser Anleitung handelt es sich um die
(B)	HINWEIS	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG, die rechtlich relevant ist.
		Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen der ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

#### 1.1 Montage und Installation

WARNUNG VORSICHT Montage und Installation ist ausschließlich von autorisiertem ECOLAB Personal durchzuführen. Hierzu ist das Installation-, Reparatur- und Wartungshandbuch heranzuziehen.

#### 1.2 Wartung und Reparatur



WARNUNG VORSICHT Wartung und Reparatur sind ausschließlich von autorisiertem ECOLAB Personal durchzuführen. Hierzu ist das Installation-, Reparatur- und Wartungshandbuch heranzuziehen.

#### 1.3 **Transportschäden**

Wird beim Auspacken ein Transportschaden am Gerät festgestellt, darf das Gerät nicht installiert werden.

#### 1.4 Gewährleistungsumfang

Gewährleistung in Bezug auf Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit wird vom Hersteller nur unter folgenden Bedingungen übernommen:

Montage, Anschluss, Einstellung, Wartung und Reparatur werden von autorisiertem und geschultem ECOLAB Fachpersonal durchgeführt.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Garantie- und Leistungsbedingungen der Fa. ECOLAB Engineering GmbH.

#### 1.5 Kontaktadresse / Hersteller

ECOLAB Engineering GmbH Raiffeisenstraße 7 D-83313 Siegsdorf Telefon (+49) 86 62 / 61 0 Fax: (+49) 86 62 / 61 2 35 E-mail: <u>engineering-mailbox@ecolab.com</u>



#### 2. Sicherheit

#### 2.1 Hinweise zur Sicherheit

Das Gerät muss so weit wie möglich von Sicherheitsrisiken und Gefahrenquellen entfernt aufgestellt werden.

#### 2.2 Wasserdruck, -temperatur

Max. Wasserdruck	= 6 bar (0,6 MPa) ( <mark>statisch</mark> )
Min. Wasserdruck	= 2,7 bar (0,27 MPa) (dynamisch)
Max. Wassertemperatur	= 40° C (Warmwasser empfohlen)

#### 2.3 Besondere Kennzeichnungen

Die in dieser Wartungsanleitung enthaltenen Hervorhebungen haben folgende Bedeutung:

	VORSICHT	Wird benutzt, wenn ungenaues Befolgen oder Nichtbefolgen von Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, vorgeschriebenen Arbeitsabläufen und dergleichen zu Verletzungen oder Unfällen führen kann.
	WARNUNG	Wird benutzt, wenn ungenaues Befolgen oder Nichtbefolgen von Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, vorgeschriebenen Arbeitsabläufen und dergleichen Sachschäden verursachen kann.
and the	WICHTIG	Wird benutzt, wenn auf eine besondere Aufmerksamkeit im Umgang mit dem Gerät geachtet werden muss.
	HINWEIS	Wird benutzt, wenn auf eine Besonderheit aufmerksam gemacht werden soll.

#### 2.4 Aufzählungen

Aufzählungen mit dem Symbol (**%**) beziehen sich auf eine Aktivität, die nur vom Installations-/Bedienpersonal ausgeführt werden darf.

#### 2.5 Spezielle Sicherheitsinformationen für das Wechseln der Kapseln

**VORSICHT** Beim Kapselwechsel ist Schutzkleidung (Schutzbrille und Schutzhandschuhe) zu tragen.

#### 2.6 Wichtige Kennzeichnungen auf dem Gerät

Symbol	Bedeutung
	Summer ertönt
	Summer abschalten
	Kappe von neuer Kapsel entfernen.
	<ul><li>Alte Kapsel entfernen.</li><li>Neue Kapsel einsetzen.</li></ul>
	Kapsel fachgerecht entsorgen
	Bei allen Arbeiten am Gerät müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden.
$\overline{\mathbf{\Theta}}$	Bei allen Arbeiten am Gerät muss eine geeignete Schutzbrille getragen werden.



## 3. Funktionsbeschreibung

Der **SCD** erstellt aus einem SOLID-Produkt eine anwenderfertige Lösung.



Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Montageplatte	17	Ausspülbehälter
2	Linkes Ausspülgerät (Master)	18	Klappschalter, Niveauerkennung
3	Rechtes Ausspülgerät (Slave)	19	Leitfähigkeitsmesszelle
4	Kapselschalter linkes Ausspülgerät	20	Ablaufkugelhahn
5	Kapselschalter rechtes Ausspülgerät	21	Zirkulationspumpe
6, 7	Produkt-Kapseln	22, 23	Steuerungen
8, 9	Sprühdüsen	24	Trafo
10, 11	Ausspülleitung	25	Relais-PCB
12	Frischwasseranschluss	26	Dosiergerät(e) GGSM
13	Magnetventil linkes Ausspülgerät	27	Dosierpumpe(n) zur GGSM
14	Magnetventil rechtes Ausspülgerät	28	Rückschlagventil(e)
15	Rohrunterbrecher DB, linkes Ausspülgerät	29	GGSM-Tank(s)
16	Rohrunterbrecher DB, rechtes Ausspülgerät	30	Produktlösung







#### 3.1 Prozessschritt Befüllung

Das System spült im Normalbetrieb nur aus einem Gerät Produkt aus. Für die folgende Beschreibung wird davon ausgegangen, dass das linke Gerät aktiv ist.

Eine Solid-Produkt-Kapsel (6) wird mit Frischwasser mittels des Magnetventils (13) angesprüht, Die ausgespülte Lösung fließt in den Ausspülbehälter (17). Sobald das Klappschalterniveau (18) erreicht wird, wird die Ansprühung nach einer Überfüllzeit gestoppt. Diese Überfüllzeit dient zum regelmäßigen Freispülen des Klappschalters (18). Das zweite Ausspülgerät (3) bleibt im "Standby".

#### 3.2 **Prozessschritt Umwälzung/LF-Messung**

Nachdem die Aussprühung/Befüllung abgeschlossen ist, startet die Zirkulationspumpe (21) für eine einstellbare Zirkulationszeit. Während dieser Zeit wird mittels der LF-Messzelle (19) die Leitfähigkeit der Lösung (30) gemessen.

#### 3.3 Prozessschritt Abdosierung

Wenn die Dosierpumpe (27), angesteuert über das GGSM-Dosiergerät (26), Lösung entnimmt, fällt das Niveau im Ausspülbehälter (17) ab. Sobald der Klappschalter (18) anspricht, startet die Ansprühung der Solid-Produkt-Kapsel (6) erneut, siehe hierzu Prozessschritt <u>3.1</u>.

#### 3.4 Prozessschritt Kapsel-Leermeldeerkennung

Fällt während der Umwälzung/LF-Messung (siehe Prozessschritt <u>3.2</u>) der LF-Wert drei Ausspülungen hintereinander unter der einstellbaren Umschaltkonzentration, schaltet das System auf das zweite Ausspülgerät (3). Um eine Restentleerung der Produktkapsel (6) zu gewährleisten, werden für eine einstellbare Anzahl von Ausspülzyklen beide Kapseln (6/7) angesprüht.

- Es kann jederzeit die als "leer" erkannte Kapsel gewechselt werden.
- Sobald beide Kapseln als "leer" erkannt sind, geht das SCD auf Störung, eine Meldung an das GGSM-Dosiergerät (26) erfolgt.



## 4. Montage und Installation

P HINWEIS

Die folgenden Montage- und Installationsbeschreibungen sind Vorschläge zur bestmöglichen Installation. Die unterschiedlichen Bedingungen und physikalischen Gegebenheiten bestimmen jedoch in der Praxis die Montage und Installation. Die Installation ist entsprechend den geltenden Vorschriften durchzuführen.

#### Das Gerät ist so anzubringen, dass

- das Gerät frei zugänglich ist.
- die Displayanzeigen deutlich zu sehen sind.
- ein Wechsel der Kapseln problemlos möglich ist

#### 4.1 Montageort

- Anschlussmöglichkeiten für Frischwasser und Strom sind zu berücksichtigen.
- Für Kapselwechsel wird zusätzlich Platz oberhalb des Gerätes benötigt.

#### 4.2 Wandmontage

#### Die Wandmontage erfolgt mittels einer Einhängeleiste:

- ☆ Einmessen der Einhängeleiste (2)
  - waagrechte Ausrichtung
  - Anzeichnen der Bohrlochpositionen
- Bohren der oberen Löcher Ø 10 mm, 70 mm tief.
- ★ Einschlagen der Dübel (1).
- Befestigung der Einhängeleiste (2) mit Schrauben (3) (2 Stück) (auf waagrechte Ausrichtung achten).
- ℜ Einhängen des Geräts
- ℜ Anzeichnen der unteren Bohrlochpositionen
- ℜ Bohren und Dübel einschlagen analog wie oben.
- Festschrauben des Geräts
   (2 Schrauben unten (4).





#### 4.3 **Anschluss an Hauswasserversorgung**



Maximal zulässige Wasserdrücke und –temperaturen sind einzuhalten (siehe Kapitel 9 "Technische Daten"). Gegebenenfalls ist ein Druckminderer und/oder Mischventil vorzuschalten.

TIG Der Anschluss für die Wasserzufuhr ist mithilfe eines Absperrhahnes (Kugelhahn/Eckventil) herzustellen. Zur Verhinderung von Gerätestörungen aufgrund von Schmutzpartikeln ist ggf. ein geeigneter Schmutzfänger vorzuschalten.

Der Wasseranschluss hat mittels geeigneter Absperrvorrichtung (z. B. Kugelhahn oder Eckregulierventil) zu erfolgen.

#### Anschluss: G3/8 AG [1]

Der Anschluss erfolgt mittels Edelstahlflex-Schlauch G3/8.

Zur Verhinderung von Systemstörungen wie z. B. Verblockung von Düsen, Fehlfunktion von Ventilen und Dosierpumpen ist ggf. ein geeigneter Schmutzfänger vorzuschalten

Zubehör siehe Kapitel 11.2 "Zubehör".



#### 4.4 Spannungsversorgung

WARNUNG Die maximal zulässige Spannung darf nicht überschritten werden.

Beim elektrischen Anschluss des Solid Central Dispenser müssen alle geltenden ORSICHT internationalen, nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Die für den Spannungsanschluss gewählte Anschlussdose ist spannungslos zu schalten.

Die Montage hat in der Nähe einer geeigneten Anschlussdose zu erfolgen. Ggf. ist eine geeignete Dose in der Nähe des Geräts zu setzen.

#### Länge der Netzleitung: ca. 2,3m.

Geeignetes Installationsmaterial siehe Kapitel 11.2 "Zubehör".



#### 4.5 Anbindung an die GGSM-Dosiertechnik

Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, ist der SCD an die Dosiertechnik der GGSM anzubinden.

#### Elektrischer Anschluss, Anbindung an die GGSM-Steuerung:

Die Solid Central – Steuerung stellt hierfür im rechten Ausspülgerät eine Platine mit potentialfreien Koppelrelais-Kontakten zur Verfügung, die an die Leermeldung des entsprechenden GGSM-Dosiergeräts angeschlossen werden kann. (6 Kontakte O1 ... O6, Wechsler-Kontakte).

Geeignetes Installationsmaterial siehe Kapitel <u>11.2 "Zubehör"</u>.

# 

#### Hydraulischer Anschluss:

Die Anbindung vom **SCD** an die Pumpenmodule erfolgt mittels des Verbindungsschlauchs 6,4/9,6 Tygon 2375 transparent (EE PN: 417400802).

Am **SCD** sind 3 Dosierabgänge vorhanden.

Nicht benötigte Dosierabgänge sind mit dem gelben Kegelstopfen zu verschließen (EE-PN: 417401353).

Die Verwendung eines Filters (z. B. Schrägsitzfilter) wird empfohlen , jedoch mit Maschenweite von ca. 2,2 mm.

Die Anbindung vom Pumpenmodul an die GGSM erfolgt gemäß dem üblichen Installationsstandard. An der GGSM ist ein Rückschlagventil vorzusehen.

Geeignetes Installationsmaterial siehe Kapitel <u>11.2 "Zubehör"</u>.





#### 5. Inbetriebnahme

#### Zur Inbetriebnahme folgendermaßen vorgehen:

- 1. Wasseranschluss vornehmen, auf Dichtigkeit prüfen.
- 2. Kapselschalter auf korrekte Funktion prüfen.
- 3. Reinigerkapseln einsetzen.
- 4. Stromversorgung herstellen.
- 5. Den Absperrhahn an der Wasserzulaufleitung öffnen.
- 6. Alle Schläuche, Anschlüsse und Bauteile auf Dichtheit überprüfen
- 7. Parameter gemäß Kapitel <u>6 "Bedienung"</u> ff einstellen.

#### Anmerkung:





## 6. Bedienung

## 6.1 **Tastenfunktionen**

Taste(n)	Aus	Funktion
(J)	Betriebsanzeige MASTER (= linkes Gerät)	Einsprung in Parametrierung / Eingabe des TM-Codes (Bei aktivem Alarm: > 2 sek)
$\overline{\mathbf{v}}$	Betriebsanzeige MASTER (= linkes Gerät)	Betriebsdaten (Kapselverbrauch, Zeiten) einsehen.
(gleichzeitig für > 5 Sek.)	Betriebsanzeige MASTER (= linkes Gerät)	Gerät ausschalten Durch Drücken von 🔄 wird das Gerät wieder eingeschaltet

## 6.2 Bedeutung der verwendeten Symbole

Piktogramm	Bedeutung	Piktogramm	Bedeutung	Piktogramm	Bedeutung
OK	"System arbeitet einwandfrei"		Setup durchführen	$\triangle$	Alarm (allgemein)
	Keine Kapsel		Kapsel leer	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Überlauf Auffangwanne
	Platinenfehler	ŀ	TM Code	$\bigcirc$	Betriebszu- stände einsehen
Suul	Manuelle Funktionen		Einstellungen	নি	Löschen
LEFT RIGHT	Linkes Gerät Rechtes Gerät		Kapselschalter		Produktniveau
	Magnetventil		Alarm/ Summer	$\bigcirc$	Kreiselpumpe
	Ausspül- parameter		LF-Messzelle	mS cm	Leitfähigkeit
	Dosierzeit	₽₹?°	Kein Wasser / Einstellungen für Wasser	$\bigcirc$	Zirkulations- pumpe
	Ansprühen beider Kapseln		Lautstärke	$\odot$	Datum/ Uhrzeit Zeit allg.
	Autom. Winter- /Sommer- zeitumschaltun g		Betriebsdaten- erfassung	RESET	Alle Parameter löschen
→ 01.01.10, 12:00	Betriebs- daten- erfassung ab	₽∽₿₿	Gesamt- betriebszeit		Speichern
. 2	Exit/Quit	<b>,</b>	Service durchführen		



#### 6.3 Erklärung der Display Anzeige

Betriebszustand	Linkes Ausspülgerät (MASTER)	Rechtes Ausspülgerät (SLAVE)	Alarm/Fr	eigabe
Beide Kapseln voll Linkes Gerät aktiv	[ACTIVE]	ISTANDBY]	Alarm: Freigabe:	Nein Ja
Beide Kapseln voll Rechtes Gerät aktiv	[STANDBY]           20 °C         V1.00         12:00		Alarm: Freigabe:	Nein Ja
Linke Kapsel leer Rechtes Gerät aktiv	20 °C V1.80 12:00		Alarm: Freigabe:	Nein Ja
Rechte Kapsel leer Linkes Gerät aktiv	[ACTIVE] 20 °C V1.00 12:00	V1.00	Alarm: Freigabe:	Nein Ja
Beide Kapseln leer	20 °C V1.00 12.00 Hintergrundbeld	V1.00 V1.00 euchtung blinkt	Alarm: Freigabe:	Ja Nein
Fehler "Wassermangel"	20 °C V1.00 12:00	Je nach Betriebszustand	Alarm: Freigabe:	Ja Nein

#### 6.4 Betriebsdaten











#### 6.6 Einstellen der Parameter

Anzeige	Bedeutung/Funktion	Einstellempfehlung		
▶     →       ■<	Umschalt-Leitfähigkeit Wird dieser Wert drei Ausspülungen hintereinander unterschritten, wird dies als Kapselleermeldung interpretiert, es wird auf das andere Gerät geschaltet, bzw. es kommt zur allgemeinen Leermeldung.	Solid Mega: 20 mS Solid Shield: 30 mS		
العقل ا معلم العقل الع	Maximale Wassernachfüllzeit Wird innerhalb dieser Zeit die Behältervollmeldung im Ausspülbehälter nicht erreicht, kommt es zum Alarm "Kein Wasser".	Je nach Hauswasserdruck Bei Standarddruck sind 10 sec ausreichend		
▶ ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	Klappschalterüberflutung Es soll sichergestellt sein, dass der Klappschalter leicht überflutet wird um immer wieder gereinigt zu werden.	Je nach Hauswasserdruck Bei Standarddruck sind 5 sec ausreichend. <u>ACHTUNG:</u> Wird diese Zeit zu lang eingestellt kommt es zu einem Überlauf des Ausspülbehälters		
Image: Second secon	Zirkulationszeit der Kreiselpumpe Dient zur Umwälzung der neu ausgespülten Lösung	Ca. 30 – 60 sec		
Parameter [45]	Beide Kapseln werden XX-mal angespült. Bedingung: Kapsel ist leer (Leermeldesymbol ist aktiv) Grund: Bessere Entleerung, gleichmäßigere Konzentration	Ca. 10 BESONDERHEIT: Während dieser Phase wird die Überfüllzeit [ halbiert. Die Funktion wird nur aktiviert, wenn die andere Kapsel voll ist.		

#### 6.7 Betriebszustand "OFF"

Für Servicezwecke oder im Fehlerfall kann das System deaktiviert werden.

	< (		)>	
Hierzu sind am <u>linken</u> Gerät die beiden Tasten	$\checkmark$	und	$\checkmark$	gleichzeitig für 5 Sekunden
zu drücken.				

 $\mathbf{i}$ 

 $\wedge$ 

#### Es kommt zu folgender Anzeige:

		99			99
					_
20.°C	V4.00	12:00	20.°C	V4.00	12.00
20 C	nkes Gerä	t)	(re	chtes Ger	ät)
,		,	``		,

Eine Reaktivierung erfolgt durch Drücken der Taste Cerat.



#### 7. Fehlerbehandlung

Der akustische Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste an der Frontseite beider Geräte ausgeschaltet werden. Die Alarmanzeige im Display bleibt jedoch solange erhalten, bis der Fehler behoben ist.

Display-Anzeigen	Fehler	ursache	Behebung	
	Kapsel	eer	Neue Kapsel einsetzen.	
	"Leer"-L	F-Wert falsch eingestellt	Umschaltkonzentration anpassen (Parameter [41])	
$\land \Box$	Falsches Produkt eingesetzt		<ol> <li>Ausspülbehälter entleeren und reinigen</li> <li>Leere Kapsel einsetzen</li> <li>Gerät mehrere Minuten mit Leitungswasser spülen</li> <li>Gerät wieder mit richtiger Kapsel in Betrieb nehmen</li> </ol>	
20 °C V1.00 12:00	Messze	lle defekt	Messzelle austauschen	
	Sprühdi	ise verstopft	Neue Sprühdüse einsetzen	
	Ausspül	pumpe defekt	Ausspülpumpe auswechseln	
	Platine	defekt	Platine wechseln	
	Keine K	apsel eingesetzt	Kapsel einsetzen	
	Kapsels	chalter defekt	Kapselschalter wechseln	
20 °C V1.00 12:00	Platine	defekt	Platine wechseln	
	Wasser	zufuhr unterbrochen	Wasserzufuhr sicherstellen	
A	Wasser	befüllzeit zu kurz eingestellt	Befüllzeit verlängern	
A 犬	1103361	berunzen zu kurz eingestent	(Parameter [42])	
	Filter im	Eckventil verstopft	Filter reinigen	
20 °C V1.00 12:00	Wasser	zufuhr verstopft	Rohrleitungssystem spülen, ggf. reinigen	
	Magnet	ventil verstopft / defekt	Magnetventil wechseln	
	0210	Keine Messzelle angeschlossen	Messzelle anschließen	
		Messzelle defekt (NTC-Fühlerbruch)	Messzelle wechseln	
ERROR: 1234	0211	Messzelle defekt (NTC-Kurzschluss)	Messzelle wechseln	
20 C 91.00 12.00	0212	Messzelle undicht (LF-Kurzschluss)		
20 °C V1.00 12:00	Fehler Platinenkommunikation 0810: Datenüberlauf>50Byte 0811: Master CRC-Fehler 0812: Slave sendet "NAK" 0813: Slave antwortet nicht 0814: Slave CRC-Fehler		<ul> <li>Platine(n) wechseln</li> <li>RS485-Verbindungskabel auf Kabelbruch prüfen, ggf. ersetzen</li> </ul>	
20 °C V1.00 12:00	Überfüll	sicherung Auffwanwanne	<ul> <li>Leckageursache suchen und beheben</li> <li>Fühlerbruch des Schwimmerschalters (ggf. wechseln)</li> </ul>	
Ecolab         Ecolab           20 °C         V1.00         12:00	Platinenfehler MASTER 1001: RTCC 2xxx: EEPROM U2 3xxx: FRAM U3 4xxx: FLASH U4		<ul> <li>Bei Fehler 2xxx (EEPROM):         <ul> <li>Steckt das EEPROM in der 8 poligen Fassung?</li> <li>Ist das EEPROM richtig in der 8 poligen Fassung gesteckt?</li> </ul> </li> <li>Platine linkes Gerät wechseln</li> </ul>	
20 °C V1.00 12:00	"Service durchführen" Kreiselpumpe zieht zuviel Strom System arbeitet weiterhin ordnungsgemäß		<ul> <li>System/Kreiselpumpe reinigen</li> <li>Ggf. Kreiselpumpe ersetzen</li> <li>Vgl. hierzu auch Kap. 8.3</li> </ul>	
Image: 20 °C         V1.00         12:00	"Service zwingend notwendig" Kreiselpumpe zieht zuviel Strom Pumpe wird nicht mehr angesteuert, System arbeitet weiterhin		<ul> <li>System/Kreiselpumpe reinigen</li> <li>Ggf. Kreiselpumpe ersetzen</li> <li>Vgl. hierzu auch Kap. 8.3</li> </ul>	

\_inst-Rep-Manual SCD 2013-10 10.docx



## 8. Wartung, Reparatur

#### 8.1 Wartungsplan/Wartungsintervall

Das Wartungsintervall beträgt längstens 1 Jahr, empfohlen 1/2 jährlich.

#### Wartungsplan / Checkliste für Wartung

auf	Durchzuführende Arbeiten
Verschmutzung	Ggf. Gerät reinigen
Beschädigung	Ggf. Gerät ersetzen, Komponenten auswechseln
Beschädigung, Risse	LÜberprüfen, auf Trefe eusteuneben
etc.	
Dichthoit	Ggf. Dichtungen ersetzen bzw. defekte Komponenten
Dichtheit	austauschen
Verschmutzung	Ggf. Sieb des Eckventils reinigen
Verschmutzung	Ggf. Behälter reinigen
Dichtheit	Ggf. Dichtungen ersetzen bzw. Gerät ersetzen
Korrekte	Caf Bohälter reinigen System mit Wesser en ülen
Konzentration	Ggi, Benaner reinigen, System mit Wasser spulen
Korrekte Funktion	Ggf. Trichter reinigen, Komponenten auswechseln
Verschmutzung	Ggf. austauschen
Verschmutzung,	Caf austausshap
Beläge	
Verblockung	Gemäß Kapitel 8.3 "Kreiselpumpe überprüfen
	aufVerschmutzungBeschädigungBeschädigung, Risseetc.DichtheitVerschmutzungVerschmutzungDichtheitKorrekteKonzentrationKorrekte FunktionVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzungVerschmutzung,BelägeVerblockung

#### 8.2 Ansatzbehälter reinigen



#### 8.3 Kreiselpumpe überprüfen

Die Überprüfung der Kreiselpumpe erfolgt in Manuelle Funktionen, Display [22]. Wenn die Pumpe aktiviert wird, wird in der Statuszeile der Pumpenkennwert angezeigt.



Pumpenkennwert
> 250: Pumpe in Ordnung
150 200: "Service jetzt" (Code 0009)
Pumpe reinigen / ersetzen
< 150: "Service zwingend notwendig" (Code 0010)
Pumpe reinigen / ersetzen



#### Reinigung der Kreiselpumpe :

- Gerät spannungslos schalten.
- Ablaufkugelhahn mit Schlauch an Abfluss anbinden und anschließend öffnen.
- Schlauch an der Saug- und Druckanschlüsse der Pumpe entfernen
- Mittels eines Torx Schraubenzieher (TX 15) den Pumpenkopf abmontieren.
- Pumpenanschlüsse, Flügelrad & O-Ring mit Warmwasser ausspülen



#### 8.4 Ecoplus-Future Solid Dispenser

Arbeiten bzw. Reparaturen am Ecoplus Solid Dispenser: Siehe "I&O Ecoplus S-Serie"



## 9. Technische Daten

Versorgungsspannung:	230V VAC, 50-60 Hz
Steuerspannung	24V DC
Leistungsaufnahme	Max. 30 W
Schutzart Gerät/Steuerung:	IP00 / IP65
Schutzklasse:	II nach EN 60335-1
Vorsicherung:	Max. 16A
Umgebungstemperatur:	Max. 50°C
Wasseranschluss:	G3/8 außen
Wassertemperatur:	Max. 40°C (Warmwasser empfohlen)
Wasserfließdruck:	Dynamisch min. 2,7 bar (0,27 MPa) Statisch max. 6 bar (0,6 MPa)
Systemtrennung:	Typ DB (gem. DIN EN 1717)
Dauerschalldruckpegel:	< 65 dB(A)
Abmessungen (ohne Montagefüße):	550 X 350 X 850 mm (B x T x H)
Gewicht:	24,5 kg

Technische Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere Produkte einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen!



## 10. Verdrahtungsplan





## 11. Ersatzteile / Zubehör

#### 11.1 Ersatzteile

Siehe gesonderte Ersatzteilliste / CAT-sheet

#### 11.2 **Zubehör**

Siehe gesonderte Zubehörliste / CAT-sheet



## 12. DVGW-Baumusterprüfzertifikat





## 13. Konformitätserklärung

EC SLAB®	EG-Konformitätserklärung (2 Declaration of Conformity (2 Déclaration de Conformité (2 Dokument/Document/Document:	2006/42/EG, Anhang II A) 2006/42/EC, Annex II A) 2006/42/CE, Annexe II A) KON031849			
Wir	We	Nous			
	ECOLAB Engineering GmbH Postfach 11 64 D-83309 Siegsdorf				
Name des Herstellers, Anschrift	supplier's name, address	nom du fournisseur, adresse			
erklären in alleiniger Verant- wortung, dass das Produkt	declare under our sole responsibility that the product	déclarons sous notre seule responsabilité que le produit			
So	Solid Central Dosing System PN 178001ff				
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:	to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):	auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s)			
EN 12100-1 EN 12100-2 DIN EN 1717	EN 60335-1+A11+A1+A12+A2	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3			
Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie	following the provisions of directive	conformément aux dispositions de directive			
2006/42/EG 2004/108/EG					
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Authorised person for compiling the technical file: Personne auterisée pour constituer le dossier technique: D-83309 Siegsdorf		Ecolab Engineering GmbH Postfach 1164 D-83309 Siegsdorf			
D-83313 Siegsdorf 14.09.2011					
Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue Lieu et date		Name/Unterschrift des Befugten name/signature of authorized person nom/signature du signataire autorisèe			



## 14. Anhang: Ecoplus Intranet Zugang

#### Ecoplus-Login: "http://WWW.ECOLAB-ENGINEERING.COM"

1. Anwahl des Download-Bereichs



\*) Master & Slave Platinen müssen die gleiche Software Version haben.



## Table of contents

	Allgemeines	4
1.1	Montage und Installation	4
1.2	Wartung und Reparatur	4
1.3	Transportschäden	4
14	Gewährleistungsumfang	4
1.5	Kontaktadrossa / Herstellar	1 A
2 1.0		
2.	Sichemen	
2.1	Hinweise zur Sicherheit	5
2.2	Wasserdruck, -temperatur	5
2.3	Besondere Kennzeichnungen	5
2.4	Aufzählungen	5
2.5	Spezielle Sicherheitsinformationen für das Wechseln der Kapseln	5
2.6	Wichtige Kennzeichnungen auf dem Gerät	
2	Funktionshosebroiking	۰ ۵
J.		0
3.1	Prozessschritt Berullung	8
3.2	Prozessschritt Umwälzung/LF-Messung	8
3.3	Prozessschritt Abdosierung	8
3.4	Prozessschritt Kapsel-Leermeldeerkennung	8
4.	Montage und Installation	9
4 1	Montageort	q
4.1	Wandportage	۵
4.2	Anschluss an Hauswassonvorsergung	10
4.3		10
4.4	Spainiungsvelsorgung	10
_ 4.5	Andrigung an die GGSM-Dosiertechnik	11
5.	Inbetriebnahme	12
6.	Bedienung	13
6.1	Tastenfunktionen	13
6.2	Bedeutung der verwendeten Symbole	13
63	Erklärung der Display Anzeige	11
6.4	Entrationg der Display Anzeige	11
0.4	Detriebsvaleri	14
0.0	Programmierstruktur	15
6.6	Einstellen der Parameter	16
6.7	Betriebszustand "OFF"	16
7.	Fehlerbehandlung	17
8.	Wartung, Reparatur	18
81	Wattungsplan/Wattungsintervall	18
8.2		18
9.2	Kraiedoumo üborrüfen	10
0.3	Kielselpunipe überpluteri	10
0.4		19
9.	Technische Daten	20
10		
10.	Verdrahtungsplan	21
10.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör	21 22
10. 11. 11.1	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Frsatzteile	21 22 22
10. 11. 11.1 11.2	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör	21 22 22 22
10. 11. 11.1 11.2	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör	21 22 22 22
10. 11. 11.1 11.2 12.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat	21 22 22 22 23
10. 11. 11.1 11.2 12. 13.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung	21 22 22 22 23 24
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang	21 22 22 22 23 24 25
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information	21 22 22 23 24 25 28
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation	21 22 22 23 24 25 28 28
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 12	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair.	21 22 22 23 23 24 25 28 28 28
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage	21 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty	21 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty	21 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.1 \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 $	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer	21 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28
10. 11. 11.1 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety	21 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information	21 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.1 \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature Special indicators	21 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 20 21 22 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
10. 11. 11.1 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature Special indicators Bullet points	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28 28 28 29 29 29 29 
10. 11. 11.1 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety Safety information Water pressure and temperature Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety Safety information Water pressure and temperature. Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile / Zubehör Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety Safety information Water pressure and temperature Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 0.1 \\ \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile / Zubehör Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation. Maintenance and repair. Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit Function description.	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.1 \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile / Zubehör Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit Process step - Filling	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.1 \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.1 \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \\ 3.3 \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \\ 3.3 \\ 3.4 \\ 4. \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile // Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \\ 3.3 \\ 3.4 \\ 4. \\ 4.1 \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile // Zubehör Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
10. 11. 11.1 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung. Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair. Transport damage. Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature. Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit. Function description. Process step - Filling. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Installation site Mountion on the wall	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
10. 11. 11.1 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4. 4. 4.2 4.3	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile / Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation. Maintenance and repair. Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety information Water pressure and temperature. Special indicators. Bullet points. Special safety information for changing the capsules. Important markings on the unit. Function description. Process step - Circulation/LF measurement Process step - Circulation/LF measurement Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Installation site Mounting on the wall Connection to domestic water supply	21 22 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation. Maintenance and repair. Transport damage. Extent of warranty. Contact address/manufacturer. Safety Safety Safety information for changing the capsules Important markings on the unit Function description. Process step - Filling. Process step - Filling. Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Maintenance and repair. Transport damage. Extent of warranty. Contact address/manufacturer. Safety Safety information for changing the capsules Important markings on the unit Function description. Process step - Filling. Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Installation site. Mounting on the wall Connection to domestic water supply. Process capsule empty Process capsule Process capsule Process capsule Mounting on the wall Connection to domestic water supply. Process Pro	21 22 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
10. 11. 11.1 11.2 12. 13. 14. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile / Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation. Maintenance and repair. Transport damage Extent of warranty. Contact address/manufacturer Safety Safety Safety information Water pressure and temperature. Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit. Function description. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Installation site Mounting on the wall. Connection to domestic water supply Power supply	21 22 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \\ 3.3 \\ 3.4 \\ 4. \\ 4.1 \\ 4.2 \\ 4.3 \\ 4.4 \\ 4.5 \\ 5. \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile / Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair. Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety Safety Safety information for changing the capsules Bullet points Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit Function description Process step - Circulaton/LF measurement Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Installation site Mounting on the wall Connection to domestic water supply Connecting to the DW dosing equipment Connecting to the DW dosing equipment	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.1 \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \\ 3.3 \\ 3.4 \\ 4. \\ 4.2 \\ 4.3 \\ 4.4 \\ 4.5 \\ 5. \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile / Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair Transport damage Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature. Special indicators. Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit Process step - Filling. Process step - Circulation/LF measurement Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Installation site Mounting on the wall Connection to domestic water supply Power supply Connection to domestic water supply Power supply Connection to the DW dosing equipment	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.1 \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \\ 3.3 \\ 3.4 \\ 4. \\ 4.2 \\ 4.3 \\ 4.4 \\ 4.5 \\ 5. \\ 6. \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile / Zubehör. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Konformitätserklärung. Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation. Maintenance and repair. Transport damage. Extent of warranty. Contact address/manufacturer. Safety Safety Safety Safety information Water pressure and temperature. Special indicators. Bullet points Special information for changing the capsules Important markings on the unit Function description. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Capsule empty signal indicator. Assembly and installation Installation site Mounting on the wall Connection to domestic water supply. Power supply Connecting to the DW dosing equipment . Start-up. Operation.	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10. \\ 11. \\ 11.1 \\ 11.2 \\ 12. \\ 13. \\ 14. \\ 1. \\ 1.2 \\ 1.3 \\ 1.4 \\ 1.5 \\ 2. \\ 2.1 \\ 2.2 \\ 2.3 \\ 2.4 \\ 2.5 \\ 2.6 \\ 3. \\ 3.1 \\ 3.2 \\ 3.3 \\ 3.4 \\ 4. \\ 4.1 \\ 4.2 \\ 4.3 \\ 4.4 \\ 4.5 \\ 5. \\ 6. \\ 6.1 \\ \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör. Ersatzteile / Zubehör. DVGW-Baumusterprüfzertifikat. Konformitätserklärung. Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation. Maintenance and repair. Transport damage. Extent of warranty. Contact address/manufacturer Safety. Safety information Water pressure and temperature. Special indicators Bullet points. Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit. Function description. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Costal empty signal indicator Assembly and installation Installation site. Mounting on the wall Connection to domestic water supply. Power supply. Connecting to the DW dosing equipment. Start-up. Operation. Key functions.	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 
$\begin{array}{c} 10.\\ 11.\\ 11.1\\ 11.2\\ 12.\\ 13.\\ 14.\\ 1.\\ 1.2\\ 1.3\\ 1.4\\ 1.5\\ 2.\\ 2.1\\ 2.2\\ 2.3\\ 2.4\\ 2.5\\ 2.6\\ 3.\\ 3.1\\ 3.2\\ 3.3\\ 3.4\\ 4.\\ 4.1\\ 4.2\\ 4.3\\ 3.4\\ 4.\\ 4.5\\ 5.\\ 6.\\ 6.1\\ 6.2\\ \end{array}$	Verdrahtungsplan Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile Zubehör DVGW-Baumusterprüfzertifikat Konformitätserklärung Anhang: Ecoplus Intranet Zugang General information Assembly and installation Maintenance and repair. Transport damage. Extent of warranty Contact address/manufacturer Safety Safety information Water pressure and temperature. Special indicators Bullet points Special safety information for changing the capsules Important markings on the unit Function description Process step - Filling. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Circulation/LF measurement. Process step - Capsule empty signal indicator Assembly and installation Installation site Mounting on the wall Connection to domestic water supply Power supply. Connecting to the DW dosing equipment. Start-up Operation Key functions	21 22 22 22 23 24 25 28 28 28 28 28 28 28 28 29 32 31 



6.3	Explanation of the display messages	38
6.4	Operating data	38
6.5	Programming structure	39
6.6	Setting the parameters	40
6.7	Operating status "OFF"	40
7.	Troubleshooting	. 41
8.	Maintenance, repairs	. 42
8.1	Maintenance schedule/interval	42
8.2	Preparation tank cleaning	42
8.3	Check circulating pump	42
8.4	Ecoplus Future Solid Dispenser	43
9.	Technical Data	. 44
10.	Wiring diagram	. 45
11.	Spare parts/accessories	. 46
11.1	Spare parts	46
11.2	Accessories	46
12.	DVGW type examination certificate	. 47
13.	Conformity declaration	. 48
14.	Appendix: Ecoplus Intranet access	. 49



## 1. General information

These instructions contain important information for operating the ECOLAB Institutional SolidCentral - Dispenser (SCD).

		The German sections of this manual constitute the ORIGINAL OPERATING MANUAL
(g	NOTE	and take legal precedence.
		All other languages are translations of the ORIGINAL OPERATING MANUAL.

#### 1.1 Assembly and installation

WARNING<br/>CAUTIONAssembly and installation should be carried out exclusively by authorised ECOLAB<br/>personnel. Please consult the installation, repair and maintenance manual.

#### 1.2 Maintenance and repair



WARNING Maintenance and repairs should be carried out exclusively by authorised ECOLAB personnel. Please consult the installation, repair and maintenance manual.

#### 1.3 **Transport damage**

If transport damage is found on the device when unpacking it, it may not be installed.

#### 1.4 **Extent of warranty**

The manufacturer provides a warranty in relation to operational safety, reliability and accuracy under the following conditions only:

All assembly, connection, setup, maintenance and repair activities must be performed by authorised and trained ECOLAB specialist personnel.

**ECOLAB Engineering GmbH's warranty and performance conditions also apply.** 

#### 1.5 **Contact address/manufacturer**

ECOLAB Engineering GmbH Raiffeisenstraße 7 D-83313 Siegsdorf Telefon (+49) 86 62 / 61 0 Fax: (+49) 86 62 / 61 2 35

E-mail: engineering-mailbox@ecolab.com



#### 2. Safety

#### 2.1 Safety information

The equipment must be erected as far away as possible from safety hazards and sources of danger.

#### 2.2 Water pressure and temperature

Max. water pressure	= 6 bar (0.6 MPa) ( <mark>static</mark> )
Min. water pressure	= 2.7 bar (0.27 MPa) ( <mark>dynamic</mark> )
Max. water temperature	= 40° C (warm water recommended)

#### 2.3 **Special indicators**

The special indicators in these maintenance instructions have the following meanings:

	CAUTION	Is used if incorrect observation of or failure to observe operating instructions, work instructions, prescribed procedures and similar can lead to injuries or accidents.
	WARNING	Is used if inaccurate observance or failure to observe operating instructions, work instructions, prescribed procedure and similar can cause damage to property.
and the second	IMPORTAN	<b>VT</b> Used when particular care must be exercised when handling the equipment.
()	NOTE	Used to indicate an aspect of particular importance.

#### 2.4 Bullet points

Lists marked with the (%) symbol refer to activities that can only be carried out by installation/operating personnel.

#### 2.5 **Special safety information for changing the capsules**

**CAUTION** Wear suitable protective clothing (safety glasses and protective gloves) when changing the capsules.

#### 2.6 Important markings on the unit

Symbol	Meaning
	Buzzer sounds
	Switch off buzzer
	Remove cap from new capsule.
	<ul><li>Remove old capsule</li><li>Insert new capsule</li></ul>
	Duly dispose of capsule
	Suitable protective gloves must be worn for all work on the unit
•	Suitable protective goggles must be worn for all work on the unit



## 3. Function description

The **SCD** turns a SOLID product into a ready-to-use solution.



Pos.	Description	Pos.	Description
1	Mounting plate	17	Flushing-out tank
2	Left flushing-out unit (Master)	18	Hinged switch, level indicator
3	Right flushing-out unit (Slave)	19	Conductivity measuring cell
4	Capsule switch for left flushing-out unit	20	Drain cock
5	Capsule switch for right flushing-out unit	21	Circulation pump
6, 7	Product capsules	22, 23	Control units
8, 9	Spray nozzles	24	Transformer
10, 11	Flushing-out line	25	Relays-PCB
12	Fresh water connection	26	Dosing unit(s)DW
13	Solenoid valve for left flushing-out unit	27	Dosing pump(s) to DW
14	Solenoid valve for right flushing-out unit	28	Return valve(s)
15	DB pipe interrupt, left flushing-out unit	29	DW tank(s)
16	DB pipe interrupt, right flushing-out unit	30	Product solution







#### 3.1 Process step - Filling

During normal operation, the system only flushes out product from one device. The following description assumes that the left device is active.

A solid product capsule (6) is sprayed with fresh water through the solenoid valve (13). The flushed out solution flows into the flushing-out container (17). As soon as the hinged switch level (18) is reached, spraying stops after an overfill time. This overfill time is used to regularly flush the hinged switch (18). The second flushing-out unit (3) stays in "Standby".

#### 3.2 **Process step - Circulation/LF measurement**

Once spraying/filling has finished, the circulation pump (21) starts for the set circulation time. During this time, the LF measuring cell (19) measures the conductivity of the solution (30).

#### 3.3 **Process step - Dosing**

When the dosing pump (27), which is activated by the DW dosing unit (26), takes the solution, the level drops in the flushing-out container (17). As soon as the hinged switch (18) kicks in, the spraying of the solid product capsule (6) starts again, see Process step 3.1.

#### 3.4 **Process step - Capsule empty signal indicator**

If the LF value after three consecutive flushes drops below the set switchover concentration during the circulation/LF measurement (see Process step <u>3.2</u>), the system switches over to the second flushing-out unit (3). To make sure that the remainder of residue is emptied out of the product capsule (6), both capsules (6/7) are sprayed for a set number of flushing-out cycles.

- The capsule identified as "empty" can be changed at any time.
- As soon as both capsules are identified as "empty", the SCD goes into fault mode and a message is sent to the DW dosing unit (26).



## 4. Assembly and installation

# الم NOTE

The following assembly and installation descriptions are based on an ideal installation process. In practice, however, the actual assembly and installation processes are determined by various conditions and physical situations. Units must be installed in line with current regulations.

#### The unit must be positioned so that

- it is freely accessible;
- the display message is clearly visible;
- it is easy to change the capsules

#### 4.1 Installation site

- Fresh water and power connection options must be considered.
- Additional space is required above the unit to replace the capsule.

#### 4.2 Mounting on the wall

#### The unit is mounted on the wall using a suspension bar:

- ☆ Calibrate the suspension bar (2)
  - ensure it is level
  - mark the bore hole positions
- ✤ Bore the top holesØ 10 mm, depth 70 mm.
- **\mathbf{x}** Knock in the dowels (1).
- Use hexagon head screws (3) (2 parts) to attach the suspension bar (2) (take care to ensure it is level).
- ℜ Hang the unit
- ℜ Mark the bottom bore hole positions
- ℜ Bore and knock in the dowels same as above.
- Screw on the unit (2 hexagon head screws at the base (4)





#### 4.3 **Connection to domestic water supply**



The maximum permissible water pressure levels and temperatures must be observed (see section <u>9. Technical Data</u>). If necessary, fit a *pressure reducer and/or mixing valve upstream.* 

## IMPORTANT The col

The connection for the water supply is to be created using a shut-off cock (ball valve/angle valve). To prevent unit problems due to dirt particles, the use of a suitable dirt trap is recommended.

The water supply must be connected using a suitable shut-off device (e.g. ball valve or angle control valve).

Connection: G3/8 AG [1]

Use a stainless steel flexible hose G3/8 for the connection.

To prevent system faults such as blocked nozzles, malfunction of valves and dosing pumps, connect a suitable dirt trap upstream

For accessories, please see section <u>11.2 "Accessories</u>".



#### 4.4 **Power supply**

**WARNING** The maximum permissible voltage must not be exceeded.

All current international, national and regional safety regulations must be observed in relation to the electrical connection of the Solid Central Dispenser. The socket selected for power connection must be switched off.

The unit must be mounted close to a suitable plug socket. Where necessary, a suitable socket must be installed near the unit.

#### Length of mains supply: approx. 2.3m.

Suitable installation material, see section 11.2 "Accessories".



#### 4.5 **Connecting to the DW dosing equipment**

Connect the SCD to the DW dosing equipment to ensure smooth operation.

# Electrical connection, connection to the DW-control unit:

The Solid Central Control provides in the right dispenser a PCB with potential free relays contacts for connection to the empty message of the respective DW-dosing unit. (6 contacts O1 ... O6, contacts: NO and NC).

Suitable installation material, see section <u>11.2 "Accessories"</u>.



#### Hydraulic connection:

The **SCD** is connected to the pump module using the transparent connecting hose 6.4/9.6 Tygon 2375 (EE PN: 417400802).

The **SCD** has 3 dosing outlets.

The dosing outlets which are not used must be sealed using the yellow taper plug (EE-PN: 417401353).

We do recommend using a filter (e.g. Y-type filter) with a mesch 2,2 mm strainer.

The pump module is connected to the DW according to the normal installation standard. A return valve should be fitted to the DW.

Suitable installation material, see section <u>11.2 "Accessories"</u>.





#### 5. Start-up

The unit start-up procedure is as follows:

- 1. Connect water supply and check for leaks.
- 2. Check capsule switch is working correctly.
- 3. Insert cleansing capsules.
- 4. Connect power supply.
- 5. Open shut-off valve on water supply pipe.
- 6. Check that all hoses, connections and components are impermeable
- 7. Set parameter according to section <u>6 "Operation"</u> ff.

#### Comment:

If the system has not been configured yet, the following appears on the left unit:

See section 6 "Operation" ff





## 6. Operation

## 6.1 Key functions

Key(s)	From	Function
(J)	MASTER operating display (= left unit)	Go to Parameterisation / Enter TM code (if alarm is active: > 2 sec.)
$\sim$	MASTER operating display (= left unit)	View operating data (capsule consumption, times).
( + )	MASTER operating display (= left unit)	Switch off the unit Press 🔄 to switch the unit back on again

## 6.2 Meaning of symbols used

Pictogram	Meaning	Pictogram	Meaning	Pictogram	Meaning
OK	"System works error-free"		Run setup	$\triangle$	Alarm (general)
	No capsule		Capsule empty	Joo O Law	Overflow collecting tray
	PCB error		TM code	$\bigcirc$	View operating statuses
Suul	Manual functions		Settings	ତ୍ର	Delete
LEFT	Left unit		Capsule switch	Į	Product level
RIGHT	Right unit	- Vi	Cupoulo omion	$\sim$	
X-	Solenoid valve		Alarm/ buzzer	$\bigcirc$	Rotary pump
	Flush-out parameter		LF measuring cell	mS cm	Conductivity
	Dosing time	₭?°	No water / settings for water	Q	Circulation pump
  	Spray both capsules		Volume	$(\mathfrak{D})$	Date/ Time Time in gen.
	Auto. winter/summer time switchover		Enter operating data	RESET	Delete all parameters
▶ 01.01.10, 12:00	Enter operating data as from		Overall operating time		Save
<b>.</b>	Exit/Quit	<b>,</b>	Service required		



#### 6.3 Explanation of the display messages

Operating state	Left flushing unit (MASTER)	Right flushing unit (SLAVE)	Alarm/E	nable
Both capsules full Left unit active	Image: Control of the second	ISTANDBY]	Alarm: Enable:	No Yes
Both capsules full Right unit active	<b>OK</b> [STANDBY] 20 °C V1.00 12:00		Alarm: Enable:	No Yes
Left capsule empty Right unit active	20 °C V1.00 12:00		Alarm: Enable:	No Yes
Right capsule empty Left unit active	[ACTIVE]	V1.00	Alarm: Enable:	No Yes
Both capsules empty	Z0 °C V1.00 12.00 Background lig	V1.00 V1.00	Alarm: Enable:	Yes No
Error "Water shortage"	20 °C V1.00 12:00	Depending on operating status	Alarm: Enable:	Yes No

#### 6.4 **Operating data**





#### 6.5 **Programming structure**





#### 6.6 Setting the parameters

Display	Meaning/function	Recommended setting
▲     ↓ </td <td>Switching conductivity If this value is not reached after three consecutive flushes, it will be interpreted as a capsule empty message, operation will be switched to the other unit or there will be a general empty message.</td> <td>Solid Mega: 20 mS Solid Shield: 30 mS</td>	Switching conductivity If this value is not reached after three consecutive flushes, it will be interpreted as a capsule empty message, operation will be switched to the other unit or there will be a general empty message.	Solid Mega: 20 mS Solid Shield: 30 mS
▶	Maximum water top-up time If the tank full message in the flushing tank is not achieved within this time, the "no water" alarm will sound.	Depending on domestic water pressure 10 seconds is sufficient with standard pressure
Image: Solution of the second state of the secon	Hinged switch flood Ensure that the hinged switched is slightly flooded for continual cleaning.	Depending on domestic water pressure 5 seconds is sufficient with standard pressure <u>WARNING:</u> If this time is set too long, the flushing tank will overflow
▶ ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	Centrifugal pump circulation time Is used to circulate the flushed out solution	Approx. 30 – 60 sec
► ■ • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Both capsules are rinsed XX times. Condition: capsule is empty (empty message symbol is active) Reason: better emptying, more even concentration	Approx. 10 <b>SPECIAL FEATURE:</b> The overfill time is halved during this phase. The function is only activated, if the other capsule is full.

## 6.7 **Operating status "OFF"**

The system can be deactivated for maintenance purposes or if an error occurs.



# Space <th

Press the button on the left unit to reactivate it.



## 7. Troubleshooting

The acoustic alarm can be switched off by pressing any button on the front of both units. The alarm message on the display remains visible until the error has been resolved.

Display message	Cause of error		Remedy	
	Capsule	e empty	Insert new capsule	
	"Empty" LF value set incorrectly		Adapt switchover concentration (Parameter [41])	
$\land \Box$	Incorrect product used		<ol> <li>Empty and clean flushing tank</li> <li>Insert empty capsule</li> <li>Rinse the unit for several minutes with tap water</li> <li>Reactivate the unit with the correct capsule</li> </ol>	
20 °C V/1 00 12:00	Measur	ing cell defective	Replace the measuring cell	
20 0 01.00 12.00	Spray n	ozzle blocked.	Insert new spray nozzle	
	Flushing	g pump defective	Replace the flushing pump	
	PCB de	fective	Change PCB	
	No cape	sule inserted	Insert capsule	
20 °C V1.00 12:00	Capsule PCB de	e switch defective	Change capsule switch Change PCB	
	Water s	upply interrupted	Restore water supply	
	Water fi	lling time not set long	Increase filling time	
A 无	enough		(Parameter [42])	
	Filter in	the angle valve blocked	Clean filter	
20 °C V1.00 12:00	Water s	upply line blocked	Flush pipe system and clean if necessary	
	Solenoi	d valve blocked / defective	Change solenoid valve	
	0210	No measuring cell connected	Connect measuring cell	
	0210	Measuring cell defective (NTC sensor breakage)	Replace the measuring cell	
ERROR: 1234	0211	Measuring cell defective (NTC short circuit)	Replace the measuring cell	
20 C ¥1.00 12.00	0212	Measuring cell leaking (LF short circuit)		
ECOLAB MASTER-SLAVE ERROR: 1234 20 °C V1.00 12:00	Error P0 081 081 081 081 081	CB communication 10: Data overrun >50Byte 11: Master CRC error 12: Slave transmits "NAK" 13: Slave does not respond 14: Slave CRC error	<ul> <li>Change PCB/PCBs</li> <li>Check RS485 connecting cable for breakage and replace if necessary</li> </ul>	
20 °C V1.00 12:00	Overfill Collecti	protection ng tray	<ul> <li>Look for cause of leakage and remedy</li> <li>Sensor breakage on floating switch (change if necessary)</li> </ul>	
20 °C V1.00	PCB error MASTER 1001: RTCC 2xxx: EEPROM U2 3xxx: FRAM U3 4xxx: FLASH U4		<ul> <li>Where error 2xxx (EEPROM):         <ul> <li>Is the EEPROM plugged into the 8-pin version?</li> <li>Is the EEPROM correctly plugged into the 8-pin version?</li> </ul> </li> <li>Change PCB on left unit</li> </ul>	
20 °C V1.00 12:00	<ul> <li>Service now"</li> <li>Circulating pump takes too much current.</li> <li>System stays in operation.</li> </ul>		<ul> <li>Clean system/circulating pump</li> <li>Replace circulating pump if necessary</li> <li>See also cap. 8.3</li> </ul>	
20 °C V1.00 12:00	" mainte necessa Circulat electrica Circulat dispens	enance mandatory ary" ion pump draws too much al current ion Pump will not run ; ing will keep running	<ul> <li>Clean system/circulating pump</li> <li>Replace circulating pump if necessary</li> <li>See also cap. 8.3</li> </ul>	
			•	



#### 8. Maintenance, repairs

#### 8.1 Maintenance schedule/interval

The maintenance interval is 1 year maximum, six months is recommended.

#### Maintenance schedule/checklist

To check	for	Work to be carried out	
Conorol condition	Dirt	If necessary, clean unit	
General condition	Damage	If necessary, replace unit or components	
Conducting wires, transformer	Damage, cracks	Check, change transformer if necessary	
Water europhy line	Impermeability	Replace seals if necessary or replace defective component	
water supply line	Dirt	If necessary, clean the angle valve's screen	
Eluching out tank	Dirt	If necessary, clean tank	
Flushing out tallk	Impermeability	If necessary, replace seals or the unit	
Concentration in	Correct concentration	If necessary, clean the container, rinse the system with	
reservoir	Concentration	water	
Capsule switch	Correct operation	If necessary, clean hopper, change components	
Spray nozzles Dirt Change if necessary		Change if necessary	
Flushing-out lines Dirt, deposits Change if necessary		Change if necessary	
Circulating pump	Blockage	According to capter 8.3 "Check circulating pump"	

#### 8.2 **Preparation tank cleaning**



#### 8.3 Check circulating pump

A check of the circulating pump can be done in the manual functions, display [22]. When the pump is activated, the pump characteristic is shown in the status line.



Circulation pump specific value
> 250: Circulation pump keep running
150 200: "Maintenance Necessary" (Code
0009)
Clean / replace Circ. Pump
< 150: "Maintenance mandatory necessary" (Code
0010)
Clean / replace Circ. Pump



#### **Cleaning circulating pump:**

- Disconnect unit from mains (Power supply).
- Connect drain cock with hose to drain and then open
- Disconnect hose from suction and delivery connections of the circulation pump.
- Disassemble pump head by using a Torx Screw driver (TX 15).
- Flush Wheel blower, pump connections & O-Ring with warm water.



#### 8.4 Ecoplus Future Solid Dispenser

Working on or repairing the Ecoplus Solid Dispenser: See "I&O Ecoplus-S series"



## 9. Technical Data

Supply voltage:	230V VAC, 50-60 Hz
Control voltage:	24V DC
Received power	Max. 30 W
Device/control system protection class:	IP00 / IP65
Protection rating:	II in accordance with EN 60335-1
Back-up fuse:	Max. 16A
Environmental temperature	Max. 50°C
Water connection:	G3/8 external
Water temperature:	Max. 40°C (warm water recommended)
Water flow pressure:	Dynamic min. 2.7 bar (0.27 MPa) Static max. 6 bar (0.6 MPa)
System separation:	Type DB (in accordance with DIN EN 1717)
Continuous sound pressure level:	< 65 dB(A)
Continuous sound pressure level: Dimensions (without mounting feet):	< 65 dB(A) 550 x 350 x 850 mm (W x D x H)

We reserve the right to make technical modifications as our products are in constant development!



## 10. Wiring diagram





## 11. Spare parts/accessories

## 11.1 Spare parts

See separate spare part list / CAT-sheet

#### 11.2 Accessories

See separate accesory list / CAT-sheet



#### **DVGW** type examination certificate 12.







## 13. Conformity declaration

<b>EC AB</b> <sup>®</sup>	EG-Konformitätserklärung (2 Declaration of Conformity (2 Déclaration de Conformité (2 Dokument/Document/Document:	2006/42/EG, Anhang II A) 2006/42/EC, Annex II A) 2006/42/CE, Annexe II A) <b>CE</b> KON031849			
Wir	We	Nous			
	ECOLAB Engineering GmbH Postfach 11 64 D-83309 Siegsdorf				
Name des Herstellers, Anschrift	supplier's name, address	nom du fournisseur, adresse			
erklären in alleiniger Verant- wortung, dass das Produkt	declare under our sole responsibility that the product	déclarons sous notre seule responsabilité que le produit			
So Gültig ab / valid from / valab	lid Central Dosing Syst PN 178001ff	em			
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:	to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):	auquel se réfère cette déclaration est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s)			
EN 12100-1 EN 12100-2 DIN EN 1717	EN 60335-1+A11+A1+A12+A2	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3			
Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie	following the provisions of directive	conformément aux dispositions de directive			
2006/42/EG 2004/108/EG					
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Authorised person for compiling the technical file: Personne auterisée pour constituer le dossier technique: D-83309 Siegsdorf					
D-83313 Siegsdorf , 14.09.2011					
Ort und Datum o Place and d Lieu e	Name/Unterschrift des Befugten name/signature of authorized person nom/signature du signataire autorisèe				



## 14. Appendix: Ecoplus Intranet access

#### Ecoplus login: "http://WWW.ECOLAB-ENGINEERING.COM"

1. Select the download area



\*) Master & Slave PCB's must have the same Software version.